



Mode d'emploi pour enregistrer votre annonce d'accueil

- 1/ Assurez-vous que le téléphone soit bien chargé.
- 2/ Appuyez sur le bouton POWER (au dessous du téléphone)
Sans décrocher le combiné,
- 3/ Maintenez enfoncé le bouton rond doré, au centre du cadran à chiffres.
Dès que vous entendez le BIP, parlez pour enregistrer votre annonce d'accueil.
Puis relâcher le bouton. C'est enregistré !

Mode d'emploi pour vos invités

- 1/ Décrochez le combiné et écoutez le message de vos hôtes.
- 2/ Puis, parlez après le BIP.
- 3/ Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné.

La Festibox
DÉCORATION & LOCATION



**Livre d'or
Chargeur
Carte SD**



**Interdit au moins de 3 ans
Les enfants doivent utiliser le téléphone
sous surveillance d'un adulte**



Le livre d'or audio

Chers invités,

Décrochez le combiné
et écoutez le message de vos hôtes.

Puis, parlez après le BIP
Quand vous avez terminé,
raccrochez le combiné.

La Festibox
DÉCORATION & LOCATION



Livre d'or
Chargeur
Carte SD



Interdit au moins de 3 ans
Les enfants doivent utiliser le téléphone
sous surveillance d'un adulte