



## Ingrédients :

50 ml d'huile (idéalement de l'huile de coco)  
150g de maïs + 50g de sucre

## Utilisation de la machine :

- 1/ Appuyez sur l'interrupteur de la machine (bouton POWER & LIGHT)  
Pour faire chauffer et allumer la lumière
- 2/ Appuyez sur le bouton HEAT  
La température optimale est entre 210°C et 230°.  
Préchauffez le récipient durant 5-6 minutes
- 3/ Dans le récipient, ajoutez l'huile, puis le maïs, et enfin le sucre
- 4/ Fermez la porte durant toute la durée de la cuisson
- 5/ Pour remuer le popcorn, appuyez sur le bouton TURN

*La Festibox*  
DÉCORATION & LOCATION



Sur la plaque chauffante ne laissez pas d'huile goutter  
et ne versez pas d'eau pendant la cuisson

Si la machine surchauffe, celle-ci d'éteindra  
automatiquement pour éviter tout incident



Utilisation  
interdite aux enfants  
Risque de brûlures